

## Bediening nieuwe projector van Panasonic in Het Gasthuis (status januari 2020)



De doos met HDMI kabel en netkabel Plus afstandsbediening. Te vinden in de twee opbergsleuven



1. Rood netspanning
2. Blauw projector aanzetten
3. Groen HDMI in sleuf 1



Rode lamp brand, projector is standby



### Afstandsbediening

1. Blauw zet de projector aan (lampje gaat van rood naar groen)
2. Druk op HDMI 1
3. Als alles is aangesloten en de dvd zit in de speler dan heb je beeld
4. Maar het beeld goed op het scherm
5. Eerst ZOOM (gebruik de pijltjes rond ENTER)
6. Tweede SHIFT (indien nodig) (gebruik pijltjes rond ENTER)
7. Derde FOCUS (gebruik pijltjes rond ENTER)
8. Opmerking: op MENU drukken als je wilt instellen of het menu wilt laten verdwijnen uit het beeld



Lampje groep

### Bij de film NO DATE, NO SIGNATURE

1. Selecteer de taal
2. Selecteer daarna MENU
3. Bij PLAY MOVIE start de film
4. Opmerking: als je klaar bent met uitproberen zoals scherpstellen e.d. dien je ALTIJD punt 1 en 2 te herhalen!!




### Taal selectie

#### Play movie

*Er is geen geluid bij dit beeld, dus je kunt de geluidsknop al aanzetten*

Lengte film  
104 min.

Pauze +/-  
Na 60 min.  
*Je ziet de man door de voorruit van de auto*



### Menu selectie